

AUFBAUANLEITUNG



FassSauna



1.

In Einzelteilen leicht zu transportieren



2.

Die drei Fußteile aufstellen, die kurzen Edelstahlbänder auf die Holzdübel legen



3.

und das Nullbrett mit den Löchern aufstecken 3.



4.

Jetzt die Bohlen zusammenstecken



4a.

Schaumstoffstreifen in die Nut einlegen



5.

Das letzte Brett auf den Füßen ist mit Entlüftungslöchern versehen



6.

Stramm zusammen drücken



7.

Saunatur auf unteres Holzteil stellen.



8.

Seitenteil
aufsetzen und fest-
halten



9.

2. Seitenteil aufsetzen und festschrauben



10.

Unteres Holzteil jeweils mit den
Seitenteilen verschrauben



11.

Oberes Holzteil aufsetzen



12.

Oberes Holzteil jeweils mit den
Seitenteilen verschrauben und darauf
achten, dass der Außenradius exakt ist



13.

Die Tür und der Rahmen müssen etwas Spiel haben



14.

Jetzt das fertige Türelement in die Nut stellen



15.

Nun mit dem Übereinanderstecken der Rückseite beginnen



16.

Jetzt mit den Bohlen weiterbauen



17.

Darauf achten, dass Front und Rückenteil lotgerecht in Waage sind



18.

Bohlen mit Schrauben an Vorder- und Rückenteil fixieren



19.

So weitermachen bis oben nur noch ein kleiner Spalt bleibt (Abb. 20)



20.

Jetzt Paßstück auswählen (Lücke etwas größer, da dass Holz schrumpft)



21.

Das Paßstück stramm einsetzen



22.

Jetzt den mittleren Edelstahlring einhängen



23.

Und handfest schrauben



24.

Jetzt die Fixierschrauben wieder herausdrehen



25.

Die Kabine steht jetzt



26.

Nun die Edelstahlbänder vorn und hinten einhängen und festziehen



27.

Jetzt die Bänke im Inneren der Fass-Sauna mit den Auflageleisten vorn und hinten sowie der Mittelstütze einschrauben



28.

Die Dachreiter auflegen und ausrichten



29.

Dachreiter von innen mit
6 Schrauben anschrauben



30.

Auf beiden Seiten die Dachplatten
aufschrauben. Die Kunststoff-U-Profile
mit Silikon versehen und damit die
Platten einfassen.



31.

Jetzt die Dachpappenbahnen auflegen
und mit Pappnägeln festnageln



31a.

Danach eventuell
Dachschindeln (nicht im
Lieferumfang enthalten)
aufnageln



32.

Jetzt die Vorder-
und Rückseite bis zur Hälfte mit
transparentem Silicon versiegeln

ACHTUNG

WICHTIG ! Holz ist ein Naturprodukt -
im Ausseneinsatz muß ein Schutz aufge-
bracht werden (z.B. Holzschutzlack). Im
1. Jahr müssen alle 2-3 Wochen die Spann-
bänder gespannt werden, um ein verdrehen
der Bohlen zu verhindern. Vor dem Nach-
spannen sind die Schrauben der Dachreiter
mindestens auf einer Seite zu lösen! Danach
regelmäßig kontrollieren und pflegen !

Die Fass-Sauna besteht aus:

- Kabine komplett incl.
- Edelstahlspannbändern
- Hygro- und Thermometer
- 2 Abachi Liegen
- 2 Kopfkeile
- Lampe, Sanduhr
- Kelle und Kübel
- Befestigungs- und Montagematerial

Das Dach-Kit:

- 3 Dachreiter
- 2 Dach-Platten (16mm)
- Dachpappe 3 Stück à 3 m
- Befestigungs- und Montagematerial

Nicht im Lieferumfang enthalten (Extra)

- Bodenrost, Silicon, Dachschindeln,
- Siliconkabel, Aufbau bzw. Montage



Ihr Fachhändler:

Meisel + Gerken GmbH

SAUNEN + WHIRLPOOLS

Barrier Straße 29 (an der B6)
 28857 Syke-Barrien
 Telefon (0 42 42) 7 80 88
 Telefax (0 42 42) 780 870

