



Im Karton befindet sich ein Luftbett und gegebenenfalls der zugehörige Kompressor. Oder der Kompressor kommt in separatem Paket.

**Öffnen Sie das Paket vorsichtig ohne in das gerollte Luftbett zu schneiden!**



Entnehmen Sie das gerollte Luftbett aus dem Karton und legen es in Ihr Bett. Entfernen Sie vorsichtig (am besten mit einer Schere) die äussere der beiden Folientüten.



Nun können Sie das Luftbett ausrollen und positionieren. Zur Erkennung der richtigen Ausrichtung befindet sich am Kopfteil ein Aufkleber.



Nachdem Sie das Luftbett positioniert haben, können Sie am Kopfteil die vakuumierte Tüte aufschneiden und die Tüte nach hinten abziehen.



Jetzt führen Sie die Luftanschlussschläuche so durch den Lattenrost das keine Abknickungen entstehen. Achten Sie bitte immer darauf das die Luft ungestört zu- und abfließen kann.



Öffnen Sie jetzt den kleinen Karton und entnehmen den Kompressor. Schliessen Sie den Kompressor mit dem beiliegenden Netzteil an den Strom an und koppeln Sie die Luftschläuche vom Luftbett an die entsprechenden Anschlüsse am Kompressor. (siehe beiliegende Anleitung) Bauen Sie die beiliegenden Batterien in die Fernbedienung und starten Sie den Kompressor. Lassen Sie den Kompressor die jeweiligen Luftkammern immer solange befüllen bis sich der Kompressor selbstständig abschaltet.

Das Befüllen kann bis zu 15 Minuten dauern.

Danach können Sie sich auf Ihr Luftbett legen und durch ablassen der Luft die für Sie optimale Druckeinstellung wählen.